

Montážní návod pro kliky APRILE - RT, RTH

KLIKA BEZ UZAMYKÁNÍ

Sada obsahuje:

- pár klik - levá a pravá
- 2 ks montážních rozet (tzv. montážních adaptérů)
- čtyřhran 8x8 mm (dvoudílný)
- 2 ks průchozích šroubů M4
- sada imbusových šroubů s klíčem
- sada šroubů do dřeva

Postup montáže kliky:

1. Označte a vyvrtejte otvory. K označení děr pro otvory můžete použít přiloženou papírovou šablonu. Dbejte na přesnost označení a vrtání otvorů. Pro úplnou přesnost vrtání otvorů doporučujeme použít vrtací šablonu pro rozetové kliky s názvem MP Profi šablona. MP Profi šablonu si můžete objednat na www.mp-kovani.cz nebo půjčit přímo v prodejně MP KOVÁNÍ.
Vyvrtejte otvory z jedné a následně z druhé strany dveří o \varnothing 7,5 mm s rozestupem 38 mm. Nikdy nevrtejte otvory přes celé dveře, tímto způsobem je můžete poškodit.
2. Použijte dodané šrouby a sešroubujte dva montážní adaptéry k sobě. Tyto elementy musí být orientovány bezpečnostním výliskem směrem dolů. Adaptéry jsou univerzální (pravý/levý).
3. Montážní adaptéry můžete dodatečně stabilizovat pomocí šroubů do dřeva. Šrouby nejsou součástí balení.
4. Vložte čtyřhran do zámku dveří. Dbejte na to, aby byl čtyřhran vložen výřezem směrem dolů a aby délka čtyřhranu byla na obou stranách dveří stejná.
5. Nasadte kliku na takto namontované adaptéry a čtyřhran. Kliky musí lícovat s dveřmi.
6. Přišroubujte rozetu kliky zespodu k adaptéru.
7. Přišroubujte kliky zespodu pomocí imbusových šroubů.

KLIKA S UZAMYKÁNÍM

Sada obsahuje

- pár klik - levá a pravá
- 2 ks rozetových krytek
- 2 ks montážních rozet (tzv. montážních adaptérů)
- 2 ks průchozích šroubů M4
- sada imbusových šroubů a klíčů
- WC knoflík se čtyřhranem 4x4 mm (lze doobjednat redukci)
- sada šroubů do dřeva

Postup montáže kliky:

1. Označte a vyvrtejte otvory. K označení děr pro otvory můžete použít přiloženou papírovou šablonu. Dbejte na přesnost označení a vrtání otvorů. Pro úplnou přesnost vrtání otvorů doporučujeme použít vrtací šablonu pro rozetové kliky s názvem MP Profi šablona. MP Profi šablonu si můžete objednat na www.mp-kovani.cz nebo půjčit přímo v prodejně MP KOVÁNÍ.
Vyvrtejte otvory z jedné a následně z druhé strany dveří o \varnothing 7,5 mm s rozestupem 38 mm. Nikdy nevrtejte otvory přes celé dveře, tímto způsobem je můžete poškodit.
2. Použijte dodané šrouby a sešroubujte dva montážní adaptéry k sobě. Tyto elementy musí být orientovány bezpečnostním výliskem směrem dolů. Adaptéry jsou univerzální (pravý/levý).
3. Montážní adaptéry můžete dodatečně stabilizovat pomocí šroubů do dřeva. Šrouby nejsou součástí balení.
4. Nasadte rozetu na namontovaný adaptér a zespodu ji upevněte imbusovým šroubem. Rozeta by měla lícovat s dveřmi.
5. Zasuňte čtyřhran do zámku dveří. U magnetických zámků použijte redukci pro změnu průměru otvoru pro WC čtyřhran.
6. Pomocí imbusového šroubu přišroubujte WC knoflík rozety ke čtyřhranu.