

# Montážní návod pro kování SB 5200 ZA

## Kování se dodává v provedení:

Typ = madlo/klika

Typ = klika/klika

PZ = kování bez překrytí vložky

ZA = kování s překrytím vložky bezpečnostní rozetou

## Kování je standardně přizpůsobeno pro tloušťky dveří:

40 - 55 mm u roztečí 72 a 90 mm

67 - 80 mm u rozteče 92 mm

V případě jiné tloušťky dveří je nutné objednat prodlužovací sadu.

## Balení obsahuje:

- 1 ks štít vnější (tloušťka 15 mm) s madlem, čtyřhranem, 2 maticemi a 2 kuličkami (skryté pod maticemi)
- 2 ks kulatých destiček (tloušťka 8 mm)
- 2 ks pevnostní šroub M6
- 2 ks krytka šroubu
- 1 ks vnitřní kryt s klikou
- 1 ks redukce 8/10 mm (pouze u rozteče 92)
- 1 ks šestihranný klíč č.3
- 1ks šestihranný klíč č.4
- 1 ks aretační klíč 8/17 pro utažení madla

## POSTUP

### A. Příprava dveří:

Do dveří dle přiložené šablony vyvrtejte 2 otvory o průměru 14 mm.

### B. Montáž kování (typ madlo/klika):

1. Na vnějším štítu částečně povolte matici čtyřhranu pomocí aretač. klíče 8x17 a kliky, kterou nasadíte na čtyřhran.
2. Natočte madlo do požadované polohy a matici utáhněte.
3. Vnější štít s madlem a čtyřhranem osadte do vyvrtaných otvorů a na vložku.
4. Kliku nasadte na čtyřhran, aby zeslabená strana čtyřhranu (vyosením otvoru) směřovala k zajišťovacímu šroubku.
5. Vnitřní kryt nasadte na kliku.
6. Do otvorů na krytu vsuňte šrouby a na ně nasadte podložky - tloušťka 8 mm (pro rozteče 72 a 92 excentrickou podložku na horní šroub).
7. Šrouby utáhněte pomocí šestihranného klíče č.4.
8. Poté utáhněte zajišťovací šroubek na klíce pomocí klíče č.3. Na šrouby nasadte krytky.